

Bauanleitung

Over-and-Out



Natürlich will dieses Objekt nicht davon abhalten, sich zu informieren und über wichtige Ereignisse auf dem neuesten Stand zu sein. Doch wer dazu neigt, das Gerät ständig in die Hand zu nehmen, könnte vielleicht ein gewisses Hindernis gut gebrauchen. Der handliche OVER-AND-OUT wird einfach mit einem Gummi an einer Ecke von Laptop, Tablet oder Handy platziert und schafft dir für diesen Moment eine gesunde Distanz zu den überwältigenden digitalen Möglichkeiten.

Das Objekt OVER-AND-OUT ist Teil der „New Silence Collection Vol. 2“ von Studio komplementaer. Diese Kollektion stellt einige Objekte vor, die zu etwas mehr Stille im Alltag verhelfen möchten. Die kleinen, verspielten Papiermaschinen und Irritationsobjekte stecken voller Gelegenheiten, den eigenen Trubel zu unterbrechen und das Leben etwas langsamer anzugehen.

Rechtlicher Hinweis: Das Objekt OVER-AND-OUT darf beliebig oft hergestellt werden, allerdings nicht zu kommerziellen Zwecken.

Übrigens bieten wir dieses Objekt auch in fertiggestellter Form an. Es kann über unseren Shop bestellt werden und wird dann liebevoll handgefertigt.

Welcome
New Silence

Bauanleitung

Over-and-Out




Werkzeuge:

Drucker
Schere oder
Lineal und Cutter
Kleber

Materialien:

1 Bogen festes und für den Drucker
geeignetes Papier z.B. 160 g/qm
Ggf. festen Karton zum Verstärken
(ca. 10x10 cm)
Gummi-Band je Dehnungsverhalten
und Bildschirmgröße
z.B. für Handy ca. 9 cm Länge,
für Tablet oder Laptop ca. 20 cm,
alternativ kann man auch mehrere
Gummis miteinander verbinden,
bis die passende Länge erreicht ist

- 1** Seite 3 auf möglichst festem Papier ausdrucken.
Wenn gewünscht, die Vorlage grob ausschneiden
und zusätzlich auf festen Karton kleben.
- 2** Das Teil entsprechend der Hinweise ausschneiden
und falzen. Das Loch bohren.
- 3** Die seitlichen, dreieckigen Flächen nach innen
knicken und übereinander legen, so dass die
Löcher auch übereinander liegen.
- 4** Gummi durch das Loch fädeln und durch die
austretende Schlaufe ziehen. Festziehen.
- 5** An der oberen linken Geräte-Ecke platzieren und
Gummi schräg über die Rückseite führen. An der
gegenüber liegenden Ecke das Gummi über die
Ecke stülpen.



Welcome
New Silence

Druckvorlage Over-and-Out



Gestrichelte Linien mit
Schere oder Nagelfeile
behutsam falzen.

